



Grandstream GXV3275 Telefono IP multimediale per Android™ Guida rapida

Funzionamento di base del telefono

Per informazioni dettagliate fare riferimento al Manuale utente GXV3275 disponibile su: www.grandstream.com

©2014 Grandstream Networks, Inc. Tutti i diritti riservati.


Non è consentita la riproduzione o la trasmissione per intero o parziale, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto, elettronico o cartaceo, senza autorizzazione scritta di Grandstream Networks, Inc. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.




UTILIZZO DI CUFFIE, AURICOLARE,

ALTOPARLANTE O RICEVITORE.




Far scorrere verso il basso la barra di stato superiore della schermata GXV3275 e selezionare "Impostazioni sistema". Ci sono 4 opzioni di canale multimediale:

- 1) Selezionare "Cuffia 3,5 mm" per utilizzare la cuffia una volta che questa è collegata alla porta del ricevitore da 3,5 mm.
- 2) Selezionare "Auricolare RJ9" per utilizzare l'auricolare una volta che questo è collegato alla porta RJ9.
- 3) Selezionare "Altoparlante"  per utilizzare l'altoparlante. O toccare l'icona dell'altoparlante sulla schermata di composizione
- 4) Selezionare "Auricolare" per o sganciare auricolare.

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

- 1) Sganciare auricolare, altoparlante, auricolare o toccare l'icona  nella parte bassa della schermata inattiva
- 2) Selezionare un account sul pannello destro della schermata di composizione
- 3) Immettere il numero di telefono.
- 4) Toccare sull'icona  per effettuare un'audiochiamata. O, toccare l'icona  per effettuare un'audiochiamata

RICOMPONI

- 1) Sganciare auricolare, altoparlante, auricolare o toccare l'icona  nella parte bassa della schermata inattiva.
- 2) Toccare l'ultimo numero composto dall'elenco del registro chiamate sul lato destro del tastierino di composizione.
- 3) Toccare sull'icona  per effettuare un'audiochiamata. O, toccare l'icona  per effettuare un'audiochiamata.

RISPOSTA A CHIAMATE

Chiamata in entrata singola

- 1) **Videochiamata in arrivo:** Quando il telefono squilla, toccare il tasto funzione "Risposta audio", "Risposta video" o "Respingi".
- 2) **Audiochiamata in arrivo:** Quando il telefono squilla, toccare il tasto funzione "Rispondi" o "Respingi".
- 3) **Chiamata senza risposta:** Se non si risponde ad una chiamata, un messaggio di chiamata persa verrà visualizzato nella schermata di standby. Gli utenti potrebbero toccare la chiamata persa per accedere ai dettagli

B) Chiamate in entrata multiple

- 1) In caso di chiamata in attesa, gli utenti ascolteranno una musica di chiamata in attesa.
- 2) La schermata di chiamata in arrivo mostra il nome e l'ID del chiamante. In modo simile alla chiamata in arrivo singola, gli utenti possono toccare il tasto

funzione "Risposta audio" o "Risposta video" sullo schermo per rispondere alla videochiamata o audiochiamata.

- 3) La chiamata corrente verrà messa in attesa.
- 4) Per commutare tra le chiamate, selezionare la chiamata sul pannello di sinistra dello schermo. Quindi toccare il tasto HOLD per riprendere la chiamata.

ATTESTA/RIPRISTINO DI UNA CHIAMATA

- 1) **Attesa:** Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto "Hold".
- 2) **Repristino:** È possibile riprendere la chiamata premendo la linea lampeggiante corrispondente o il tasto "unHold".

FINE DI UNA CHIAMATA

Terminare una chiamata premendo il tasto funzione "EndCall" o agganciare il telefono.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

A) Trasferimento cieco

- 1) Durante una chiamata attiva, toccare il "Trasferisci" per aprire la schermata di trasferimento.
- 2) Selezionare "Cieco" nella parte in alto a sinistra dello schermo.
- 3) Immettere il numero e toccare il tasto funzione "Invia".

B) Trasferimento con avviso

- 1) Durante una chiamata attiva, toccare il "Trasferisci" per aprire la schermata di trasferimento.
- 2) Selezionare la modalità di trasferimento "Con avviso" nella parte in alto a sinistra dello schermo.
- 3) Immettere il numero e toccare il tasto funzione "Invia".
- 4) Dopo aver risposto alla chiamata, toccare il tasto funzione "Trasferisci" nella finestra di avviso per completare il trasferimento.


Nota:

- Dopo il passo 2, se c'è una chiamata in attesa sul telefono, essa sarà visualizzata nella schermata di trasferimento. Se gli utenti desiderano trasferire la chiamata, toccare la chiamata in attesa per completare il trasferimento con avviso.

- Dopo il passo 3, si apre una finestra sullo schermo con il tasto funzione "Annulla". Se è premuto il tasto funzione "Annulla", la chiamata non sarà trasferita. Se gli utenti riagganciano la chiamata (ad es. si riaggancia la cornetta) senza premere il tasto funzione "Annulla", il trasferimento sarà completato prima della risposta.

CONFERENZA A 6


A) Avviare una Conference Call

- 1) Durante una chiamata attiva, toccare il tasto funzione "Altro" e selezionare "Conf".
- 2) Toccare l'icona  sulla schermata della conferenza.
- 3) Immettere il numero o selezionare direttamente il

numero dall'elenco del tastierino di composizione..

4) Toccare il tasto funzione "INVITA" per aggiungere la parte.

B) Rimuovere una parte dalla conferenza

Toccare la parte che si desidera rimuovere sulla schermata conferenza. Toccare l'icona  per rimuovere la parte.


C) End Conference

Toccare il tasto funzione "Termina" per scollegare tutte le parti dalla conferenza.

D) Modalità Conferenza automatica

- 1) Accedere alla GUI web GXV3275.
- 2) Andare a Impostazioni avanzate-Funzioni chiamata e impostare "Conferenza automatica" su "Sì".
- 3) Quando ci sono più chiamate su GXV3275, toccare il tasto "CONF" per stabilire una conferenza con tutte le parti.

MESSAGGIO VOCALE



- 1) Quando c'è una nuova e-mail vocale, il LED MWI lampeggia di rosso e l'icona della e-mail vocale appare sulla barra di stato superiore.
- 2) Toccare  nella casella di e-mail vocale.
- 3) La schermata della e-mail vocale con tutti gli account registrati e il numero delle e-mail vocali sarà visualizzato.
- 4) Toccare l'account da comporre nella casella di e-mail vocale.

Nota: Per ogni account, configurare l'ID utente della e-mail vocale in GUI web GXV3275->Account->Impostazioni generali: "ID utente mail vocale".

MUTO/ELIMINA



Per silenziare/attivare l'audio del telefono, toccare il tasto funzione "Silenziare/Attivare l'audio" durante la chiamata attiva.

REGOLAZIONI DEL VOLUME

Premere il tasto  per abbassare il volume. Premere il tasto  per aumentare il volume.



CONTATTI

Per accedere ai Contatti:

- 1) Toccare  il menu del telefono o desktop. O,
- 2) Toccare l'icona  sulla parte inferiore della schermata inattiva o schermata del menu.


CRONOLOGIA CHIAMATE

Accedere alla Cronologia chiamate:

- 1) Toccare  il menu del telefono o desktop. O,
- 2) Toccare l'icona  sulla parte inferiore della schermata inattiva o schermata del menu.

BLF

A) Utilizzare l'applicazione MPK

- 1) Toccare l'icona  dal menu del telefono o toccare il widget MPK sulla schermata inattiva.
- 2) I tasti virtuali configurati BLF saranno visualizzati nell'applicazione MPK nonché il widget MPK nella schermata inattiva. Gli utenti vedranno lo stato BLF (inattivo, squillo o occupato) delle estensioni monitorate sull'LCD.
- 3) I tasti virtuali BLF possono essere configurati dall'applicazione LCD MPK o GUI web GXV3275->Impostazioni avanzate->Impostazioni MPK LCD.

REGOLAZIONE VIDEOCAMERA

GXV3275 ha una videocamera integrata. Scorrere la rotella verso l'alto/il basso sul retro della videocamera per regolare l'angolo della videocamera durante la videochiamata.