



Grandstream DP715 / DP710 Telefono VoIP DECT Guida rapida

Funzionamento di base del telefono

Per informazioni dettagliate fare riferimento al Manuale utente DP715/710 disponibile su:
www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione o la trasmissione per intero o parziale, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto, elettronico o cartaceo, senza autorizzazione scritta di Grandstream Networks, Inc. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

UTILIZZO DEL RICEVITORE

- 1) Tenere premuto il pulsante  di accensione per accendere/spegnere il ricevitore.
- 2) Utilizzare il pulsante altoparlante  per commutare tra ricevitore e altoparlante durante la chiamata.

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

- 1) Premere  per iniziare una chiamata.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire il numero del partecipante remoto.
- 3) Al termine della composizione, attendere 4 secondi ("Timeout nessuna voce chiave" predefinito); in alternativa, premere # per comporre direttamente il numero ("Utilizzare # come tasto di composizione" deve essere impostato nella configurazione Web).

RISPOSTA A CHIAMATE

È possibile rispondere a una chiamata in due modi:

- 1) Premere  per prendere la chiamata.
- 2) Alzare il  ricevitore dalla base o unità di ricarica (solo se è attivata la funzione "Conversazione automatica" sul menu del ricevitore).

FINE DI UNA CHIAMATA

Per concludere una chiamata, premere  o riporre il ricevitore sulla base dell'unità di ricarica.

ATTESA/RIPRISTINO DI UNA CHIAMATA

Premendo il pulsante "Richiama"  durante una chiamata, sarà messa in attesa. Premendo il pulsante "Richiama"  di nuovo, sarà ripresa la chiamata.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Presupponendo che si stia effettuando una chiamata e si desideri trasferirla ad altri.

TRASFERIMENTO CIECO :

- 1) Premere sul  ricevitore per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, comporre

comporre *87 seguito dal numero di destinazione del trasferimento e premere quindi # (o attendere 4 secondi).
3) La chiamata sarà disconnessa appena concluso il trasferimento.

TRASFERIMENTO CON AVVISO

- 1) Premere  sul ricevitore per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, comporre il numero di destinazione del trasferimento e premere quindi # (o attendere 4 secondi).
- 3) Una volta che il destinatario del trasferimento abbia risposto, riagganciare semplicemente per concludere il trasferimento.
- 4) Se il destinatario non dovesse rispondere alla chiamata, è possibile premere  per riprendere la chiamata originale.

CONFERENZA A 3

INIZIARE UNA CONFERENZA TELEFONICA

Presupponendo che si stia effettuando una chiamata e si desideri portare un terzo partecipante in conferenza:

- 1) Premere  sul ricevitore per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire il numero del terzo partecipante e chiamare.
- 3) Se il terzo partecipante risponde, premere  per portare entrambi in conferenza.
- 4) Se il terzo partecipante non dovesse rispondere alla chiamata, è possibile premere  per riprendere la chiamata originale.
- 5) Se  viene premuto durante una conferenza, il terzo partecipante è scollegato.

CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA

Riagganciando, la conferenza viene conclusa per tutti e tre i partecipanti. Se è attiva la caratteristica "Trasferimento su riaggancio conferenza" sul telefono, dopo aver riagganciato, gli altri partecipanti rimangono in linea e continuano la conversazione.

REGOLAZIONI DEL VOLUME

Durante una chiamata, è possibile utilizzare  e  tasti freccia per regolare il volume della chiamata.

Per regolare il volume della suoneria, utilizzare il tasto funzione sul ricevitore  sulla schermata inattiva per accedere al menu del ricevitore e seguire le istruzioni nel manuale utente DP715/710.

DISATTIVA AUDIO

Premere il tasto funzione  per disattivare il microfono durante una chiamata. È possibile parlare liberamente senza che l'altro partecipante possa sentire. Premere di nuovo per riattivare il microfono.

RUBRICA

Premere il tasto funzione  della rubrica per accedere alla rubrica telefonica.

CRONOLOGIA CHIAMATE

CRONOLOGIA CHIAMATE EFFETTUATE

Sulla schermata inattiva, premere  per recuperare l'elenco delle ultime chiamate effettuate. Se si desidera richiamare, evidenziare la voce con i tasti freccia su/giù e premere  per chiamare.

CRONOLOGIA CHIAMATE RICEVUTE

Sulla schermata inattiva, premere  per recuperare l'elenco delle ultime chiamate ricevute. Se si desidera richiamare, è possibile muoversi tra le voci con i tasti freccia su/giù e premere  per chiamare.

