



Grandstream DP715 / DP710

Telefon VoIP DECT

Skrócona instrukcja obsługi

Podstawowa obsługa telefonu



Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu DP715/710 dostępnym pod adresem:

www.grandstream.com


©2010 Grandstream Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWKI


- 1) Przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.
- 2) Użyj przycisku głośnika , aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA


- 1) Naciśnij klawisz , aby rozpocząć rozmowę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć.
- 3) Po zakończeniu wybierania poczekaj 4 s (wartość domyślna opcji „No Key Entry Timeout” — „Limit czasu przy braku naciśnięcia klawisza”) albo naciśnij klawisz #, aby wybrać numer bezpośrednio (w konfiguracji WWW musi być ustawiona opcja „Use # as dial key” — „Użyj # jako klawisza wybierania”).

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ



Połączenie przychodzące można odebrać na dwa sposoby:

- 1) Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie.
- 2) Podnieś słuchawkę z podstawy lub ładowarki (w menu słuchawki musi być włączona opcja „Auto Talk” — „Rozmowa automatyczna”).

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  albo odłóż słuchawkę na podstawę lub ładowarkę.


ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE POŁĄCZENIA

Naciśnięcie przycisku ponownego wywołania  podczas rozmowy spowoduje jej zawieszenie. Ponowne naciśnięcie przycisku ponownego wywołania  spowoduje wznowienie rozmowy.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ



Funkcję można zastosować podczas połączenia, które użytkownik chce przekazać do innej osoby.

ŚLEPE PRZEKAZANIE:

- 1) Naciśnij klawisz  na słuchawce, aby zawiesić aktualną rozmowę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *87, docelowy numer przekazania, a następnie naciśnij klawisz # (lub poczekaj 4 s).

- 3) Po przekazaniu połączenia rozmowa zostanie rozłączona.





PRZEKAZANIE NADZOROWANE

- 1) Naciśnij klawisz  na słuchawce, aby zawiesić aktualną rozmowę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz numer docelowy przekazania, a następnie naciśnij klawisz # (lub poczekaj 4 s).
- 3) Gdy rozmówca docelowy przekazania odbierze, możesz po prostu odłożyć słuchawkę, aby przekazać połączenie.
- 4) Jeśli rozmówca docelowy przekazania nie odbiera, możesz nacisnąć klawisz , aby powrócić do połączenia.

KONFERENCJA 3-STRONNA

INICJOWANIE POŁĄCZENIA KONFERENCYJNEGO



Jeśli prowadzisz rozmowę i chcesz dołączyć trzeciego rozmówcę do konferencji:


- 1) Naciśnij klawisz  na słuchawce, aby zawiesić aktualną rozmowę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer trzeciego rozmówcy i wybierz go.
- 3) Jeśli trzeci rozmówca odbierze, naciśnij klawisz , aby utworzyć konferencję z oboma rozmówcami.
- 4) Jeśli trzeci rozmówca nie odbiera, możesz nacisnąć klawisz , aby powrócić do połączenia.
- 5) Naciśnięcie klawisza  podczas konferencji spowoduje odłączenie trzeciego rozmówcy.

KOŃCZENIE KONFERENCJI


Jeśli się rozłączysz, konferencja zostanie zakończona dla wszystkich rozmówców. Gdy w telefonie włączono opcję przekazywania po rozłączeniu konferencji, możesz się rozłączyć, a inni rozmówcy pozostaną na linii i będą mogli w dalszym ciągu prowadzić rozmowę.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI


Podczas rozmowy można używać klawiszy strzałek  i  do regulacji głośności.

Aby zmienić głośność dzwonka, użyj klawisza programowego słuchawki  na ekranie bezczynności i postępuj zgodnie z instrukcjami z podręcznika użytkownika telefonu DP715/710.

WYCISZENIE



Naciśnij klawisz programowy , aby wyłączyć mikrofon podczas połączenia. Możesz teraz rozmawiać swobodnie, a osoba po drugiej stronie słuchawki nie będzie nic słyszeć. Naciśnij ten klawisz ponownie, aby włączyć mikrofon.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA



Naciśnij klawisz programowy książki telefonicznej , aby wyświetlić książkę telefoniczną.

HISTORIA POŁĄCZEŃ

HISTORIA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Gdy jest wyświetlany ekran bezczynności, naciśnij klawisz , aby wyświetlić rejestr ostatnich połączeń wychodzących. Aby ponownie wykonać połączenie, wyróżnij odpowiednią pozycję przy użyciu klawiszy strzałek w górę/w dół i naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

HISTORIA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Gdy jest wyświetlany ekran bezczynności, naciśnij klawisz , aby wyświetlić rejestr ostatnich połączeń przychodzących. Jeśli chcesz oddzwonić, wyróżnij odpowiednią pozycję przy użyciu klawiszy strzałek w górę/w dół i naciśnij klawisz , aby wybrać numer.