



## Grandstream Networks, Inc. DP750/DP720

### Telefone VoIP DECT

### Manual Rápido do Usuário

Para informação detalhada, por favor consultar o guia de administrador ou o guia de usuário, disponíveis em:


[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

©2017 Grandstream Networks, Inc. Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução ou transmissão de toda ou qualquer parte deste documento, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, para qualquer finalidade, sem a permissão explícita por escrito da Grandstream Networks, Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.


## OPERAÇÕES BÁSICAS

### LIGUE/DESLIGUE O HANDSET


#### • Ligue o Handset

Pressione durante vários segundos a tecla Power  até a tela LCD acender.

#### • Desligue o Handset

Pressione durante vários segundos a tecla Power  de novo quando o handset estiver em repouso até a tela LCD desligar-se.

### REGISTRAR O DP720 AO DP750

1) Na Estação Base DP750, mantenha pressionada a tecla Radio/Page durante 7 segundos até o ícone radio começar a piscar para iniciar o processo de subscrição. Pode também acessar ao menu web e pressionar o botão de subscrição  para abrir a Subscrição

2) No DP720, pressione a tecla Subscrever se estiver disponível na tela principal ou entre em Menu>Config.>Registro> Registre enquanto o ícone de Radio no DP750 estiver a piscar.

**Aviso:** A opção "Subscrever" aparecerá na tela unicamente se o DP720 não está registrado em nenhuma estação base DP750.



3) Selecione a BaseX (X=1-4) que corresponde à base DP750 que deseja subscrever o telefone, depois pressione Subscrever.


4) O DP720 pesquisará as estações base mais próximas e exibirá o código RFPI e o nome da Estação Base DP750 que foi descoberta.

5) Pressione Subscrever para emparelhar com o DP750 exibido.

6) O DP720 exibirá Easy Pairing na tela LCD e tocara um tom de notificação quando emparelhar com sucesso. Depois, retornará à tela inicial, exibindo o nome e o número do handset definido pela estação base onde está registrado.

### VERIFICAR ENDEREÇO IP DA ESTAÇÃO BASE

1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.


2) Pressione as teclas seta (Acima, Abaixo, Esquerda, Direita) para mover o indicador ao ícone Status , depois pressione "Selecionar" (tecla esquerda) ou a tecla OK.


3) Utilizando as teclas Seta, navegue para verificar o endereço IP do DP750.

### CONFIGURAÇÕES DO HANDSET


#### DEFINIR BLOQUEIO DO TECLADO

##### • Para habilitar o bloqueio do teclado

1) Pressione a tecla sustenido "#"  e mantenha pressionada durante aproximadamente 2 segundos.



2) Será exibido Teclado Bloqueado brevemente e o ícone de teclado bloqueado  se exibirá na tela do telefone.


##### • Para desbloquear o teclado


1) Mantenha pressionada a tecla Sustenido "#"  para desbloquear o teclado.


2) "Teclado Desbloqueado" será exibido brevemente e aparecerá uma mensagem confirmando que o teclado está desbloqueado.

#### EDITAR O NOME DO HANDSET



1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.


2) Utilize as teclas de seta para navegar até Configurações .


3) Navegue para selecionar Nome do Handset, e pressione a tecla "Selecionar" (Tecla esquerda .

4) Digite o nome desejado e pressione "Renomear" (tecla esquerda ) depois, no DP720 se exibirá uma mensagem de confirmação indicando que a operação foi realizada com sucesso.

#### ALTERAR O CODIGO PIN DA BASE



1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.


2) Utilize as teclas de seta para navegar até Configurações .


3) Navegue até selecionar Configurações do sistema, e pressione "Selecionar" (tecla esquerda .


4) Digite o código PIN atual (0000 por padrão), uma nova aba será exibida convidando-o a inserir uma nova senha e pressione "Salvar" (tecla esquerda) uma mensagem será exibida para confirmar que o novo código PIN foi salvo com sucesso.

### SELECIONAR O IDIOMA DO MENU



1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.


2) Utilize as teclas de seta para navegar até Configurações .

3) Navegue até selecionar Idioma do Telefone, depois selecione o idioma desejado e pressione "Selecionar" (Tecla esquerda ). Será exibida uma mensagem "Idioma do telefone alterado para xxx (xxx é o idioma que você selecionou)"




4) Pressione "Sim" (tecla esquerda ) para confirmar a alteração.

### DATA E HORA

1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.

2) Utilize as teclas de seta para navegar até Configurações .

3) Navegue até Data e Hora.

4) Edite os valores atuais nos campos de Data e Hora (você pode alterar o formato da data / hora utilizando a tecla seta esquerda  ou a tecla seta direita  e pressione "Definir" (tecla esquerda .




5) Pressione a tecla "Salvar" para aplicar as alterações.

# OPERAÇÕES DE CHAMADAS



## REALIZAR UMA CHAMADA

### • Método 1:





#### - A traves da linha padrão:

- 1) Digite o numero desejado utilizando o teclado.
- 2) Pressione a tecla de discagem  ou a tecla de Viva Voz . O handset utilizará a linha padrão para realizar a ligação.
- 3) Para finalizar a ligação, pressione a tecla Finalizar .

#### - Selecionando a linha de saída

- 1) Digite o numero desejado utilizando o teclado.
- 2) Pressione a tecla esquerda  "Chamar".
- 3) Selecione a linha desejada para realizar a ligação.
- 4) Para finalizar a ligação, pressione a tecla Finalizar .

### • Método 2:



- 1) Pressione a tecla de discagem  ou a tecla do Viva Voz  para entrar na tela de discagem.
- 2) Digite o numero a discar utilizando o teclado ou selecione um contato da agenda telefônica.
- 3) Pressione a tecla de discagem , # (Utilize # como tecla de discagem" deve estar configurado no menu web) ou aguarde 4 segundos e a chamada iniciará automaticamente.
- 4) Para finalizar a ligação, pressione a tecla Finalizar .

**Aviso:** Para discar "+" por favor mantenha pressionada a tecla "0" durante 2 segundos.


## ATENDER LIGAÇÕES

Quando está a receber uma ligação entrante, você pode atender a ligação utilizando os passos indicados abaixo:



### • Modo Handset:

Pressione a tecla de discagem  para atender a chamada entrante, ou a tecla "Aceitar" (tecla esquerda .



### • Modo Viva-Voz:

Pressione a tecla Viva Voz  para atender a chamada entrante.


### • Modo Headset:

Pressione a tecla de discagem  para atender a chamada entrante, ou a tecla "Aceitar" (tecla esquerda ) utilizando o headset conectado.



### Aviso:

Para atender as chamadas entrantes durante uma ligação já estabelecida, pressione a tecla de discagem , ou a tecla de Viva-Voz , ou a tecla "Atender". A chamada entrante será atendida, e a chamada inicial será colocada em espera. Você pode desabilitar a campainha temporalmente pressionando a tecla Silêncio.



## FINALIZAR CHAMADAS

Para finalizar uma chamada, pressione a tecla Desligar .




## REJEITAR CHAMADAS

Para rejeitar uma chamada entrante, pressione a tecla Desligar  ou a tecla "Rejeitar" (tecla direita .



## HABILITAR/DESABILITAR O MODO HANDSFREE

- Pressione a tecla Handsfree  enquanto está realizando uma chamada ou com a tela em repouso para habilitar o modo handsfree.
- Pressione a tecla Handsfree  de novo para desabilitar a função de handsfree.



## COLOCAR O MICROFONE EM MUDO


- Pressione a tecla Mudo  para desligar o microfone durante uma chamada estabelecida. Agora você pode falar sem restrições sem ser ouvido pelo outro participante da ligação e o ícone Mudo  será exibido na tela do telefone+.
- Pressione a tecla mudo  de novo para ligar novamente o microfone.


## AJUSTAR O VOLUME DO HANDSET E DO VIVA VOZ

Pressione as teclas seta esquerda  ou direita  durante uma chamada estabelecida para definir o volume do viva-voz/handset. Você pode escolher entre 5 níveis diferentes.

## SELECIONAR A LINHA DE SAIDA

1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.




2) Entre em Configurações de chamada  >Linha padrão de saída.

3) Se exibirá na tela todas as linhas de saída que estão selecionadas atualmente para utilizar no handset. A linha padrão de saída está ressaltado com um botão verde , selecione a linha desejada e pressione a tecla "Selecionar".

## ATENDIMENTO AUTOMATICO

O recurso de atendimento automático funcionará unicamente se o telefone está colocado sobre uma base de carregamento.

**Para habilitar/desabilitar o recurso de atendimento automático**


- 1) Pressione Menu (Tecla esquerda  ou tecla de seleção ) para ativar o menu de operação.
- 2) Use as teclas de seta para chegar até **Configurações**  -> **User Settings** -> **Atendimento Automatico**.
- 3) Pressione a tecla esquerda "Salvar" depois de habilitar/desabilitar a opção de Atendimento Automático.

## CHAMADA IP DIRETA

**Elementos necessários para completar uma Chamada IP Direta:**

- Ambos os dispositivos, o DP720 e outro dispositivo VoIP, devem possuir endereços IP públicos, ou
- Ambos os dispositivos, o DP720 e outro dispositivo VoIP, devem estar na mesma LAN utilizando endereços IP privados, ou
- Ambos os dispositivos, o DP720 e outro dispositivo VoIP, podem estar conectados através de um roteador utilizando endereços IP públicos ou provados (com o DMZ ou encaminhamento de portas correspondente).

Os usuários podem realizar chamadas IP utilizando o Código de função, seguindo os passos listados abaixo:

- 1) Levante o telefone e pressione a tecla de discagem .
- 2) Digite \*47 seguido do endereço IP de destino.


**Aviso:** Você pode digitar diretamente \*47 +endereço IP de destino, e pressionar a tecla de discagem para iniciar a chamada.

## TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS


O DP720 suporta dois tipos de transferência de chamadas:

**Transferência Cega e Transferência Assistida**

### • Transferência Cega

1) Pressione a tecla "Opções" (tecla esquerda ) durante uma ligação, e selecione Transferir.

2) A primeira chamada estará em espera, digite o numero ao qual você deseja transferir a ligação.

3) Pressione a tecla de discagem . A chamada é feita ao numero que você especificou, e na tela LCD será exibida a mensagem Chamada Transferida.

### • Transferência Atendida

1) Pressione a tecla esquerda "Opções" durante uma chamada, e selecione Nova Chamada.


2) Selecione a linha e digite o numero ao qual você deseja transferir a chamada, depois pressione a tecla de discagem.


3) Once the second call is established, press left softkey "Option" and select Transfer.


## CONFERÊNCIA DE 3 VIAS


O DP720 suporta a criação de uma conferência local com outros participantes. (Incluindo o handset que iniciou a conferência).

**Para iniciar a conferência de 3 vias, siga os passos listados abaixo:**

1) Pressione a tecla de discagem  para estabelecer a chamada com o primeiro participante.

2) Pressione a tecla "Opções" , depois selecione Conferência

3) Digite o numero do segundo participante que você deseja adicionar à conferência e pressione a tecla de discagem .

4) Para finalizar a conferência, pressione a tecla "Finalizar" .

**Aviso:** A conferência pode estabelecer-se antes que os participantes atendam a chamada.