



OPERAÇÕES BÁSICAS

LIGUE/DESLIGUE O HANDSET

Ligue o Handset

- Pressione durante vários segundos a **tecla Power**  the LCD screen lights up.

Desligue o Handset

- Pressione durante vários segundos a **tecla Power**  de novo quando o handset estiver em repouso até a tela LCD desligar-se.

REGISTRAR O DP72X/DP730 AO DP75X

Estação base DP750/DP752 única

1. Na Estação Base DP750/DP752, mantenha pressionada a tecla Radio/Page durante 7 segundos até o ícone radio começar a piscar para iniciar o processo de subscrição. ou acesse à interface web > Estado > Estado do DECT e pressione o botão de subscrição.

2. No Handset, Pressione “Menu” .


3. Utilize as teclas de seta para navegar até “Registro”.

4. Navegue até “Registrar” e pressione “Selecionar” enquanto o ícone do rádio DP750/DP752 estiver piscando.

5. Selecione a base correspondente e pressione “Subscrever”

6. O DP720/DP722/DP730 exibirá Easy Pairing na tela LCD e tocará um tom de notificação quando emparelhar com sucesso.

Várias estações base DP750/DP752

1. Pressione “Menu” .
2. Utilize as teclas de seta para navegar até


Registro.

3. Selecione **Registrar**

4. Navegue até uma base não assinada usando as teclas de seta e clique em **Subscrever**.

5. Certifique-se de que a subscrição esteja aberta na nova estação base.

Alternando entre diferentes estações base

1. Pressione **Menu** .
2. Use arrow keys to reach **Registration**.



Grandstream Networks, Inc.

DP750/DP752 - Estações Base
DP720/DP722/DP730 - Handsets

Telefone VoIP DECT

Manual Rápido do Usuário

Para informação detalhada, por favor consultar o guia de administrador ou o guia de usuário, disponíveis em:


www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução ou transmissão de toda ou qualquer parte deste documento, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, para qualquer finalidade, sem a permissão explícita por escrito da Grandstream Networks, Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.

3. Navegue até **Selecionar Base** usando as teclas de seta.

4. Selecione a estação base desejada e pressione **Selecionar**.

ANULAR O REGISTRO DP720/DP722/DP730

1. Em DP72x / DP730 handset, Pressione “Menu” .
2. Pressione as teclas seta para mover o indicador ao **Registro**.

3. Navegue para cancelar o **registro**.

4. Selecione o handset para cancelar o registro e pressione **Cancelar registro**.

5. Digite o código PIN do sistema (padrão: 0000).

6. Pressione “Pronto” para confirmar ou “Voltar” para cancelar.

VERIFICAR ENDEREÇO IP DA ESTAÇÃO BASE

1. Em DP72x / DP730 handset, Pressione “Menu” .


2. Use as teclas de seta para acessar **Estado > Estado da base**.

3. Pressione a tecla de função “Selecionar” para exibir a página de informações, navegue na tela para encontrar o endereço IP, a máscara de subrede e as informações do gateway padrão para sua estação base DP750/DP752.

CONFIGURAÇÕES DO HANDSET


DEFINIR BLOQUEIO DO TECLADO

Para habilitar o bloqueio do teclado

1. Pressione a tecla sustenido “#”  e mantenha pressionada durante aproximadamente 2 segundos.


2. Será exibido Teclado Bloqueado brevemente e o ícone de teclado bloqueado .

Para desbloquear o teclado

1. Mantenha pressionada a tecla Sustenido “#”  for approximately 2 seconds to unlock the keypad.

2. “Teclado Desbloqueado” será exibido brevemente e aparecerá uma mensagem confirmando que o teclado está desbloqueado.


EDITAR O NOME DO HANDSET

1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu” .
2. Utilize as teclas de seta para navegar até

Configurações  > **Nome do Handset**.

3. Digite o nome desejado e pressione **Salvar**.

ALTERAR O CODIGO PIN DA BASE

1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu” .
2. Utilize as teclas de seta para navegar até


Configurações  > **Configurações do sistema**.

3. Navegue até “Alterar Pin da Base”
4. Digite o código PIN atual (0000 por padrão).

5. Insira o código PIN da base desejada.

6. Pressione a tecla de função “Salvar” para confirmar.

SELECIONAR O IDIOMA DO MENU


1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu” .
2. Utilize as teclas de seta para navegar até

Configurações  > **Idioma do Telefone**.

3. Escolha o idioma desejado e pressione a softkey **Selecionar**.

4. Pressione “Sim” para confirmar a alteração.

DATA E HORA

1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu” .
2. Utilize as teclas de seta para navegar até



Configurações  > **DATA E HORA**

3. Edite os valores atuais nos campos de Data e Hora (você pode alterar o formato da data / hora utilizando a tecla seta esquerda ou a tecla seta direita e pressione “Definir”.

4. Pressione a tecla de função “Salvar” para confirmar.

RECURSOS DE CHAMADA



HABILITAR/DESABILITAR O MODO HANDSFREE

1. Pressione a tecla Handsfree  enquanto está realizando uma chamada ou com a tela em repouso para habilitar o modo handsfree.
2. Pressione a tecla  Handsfree de novo para desabilitar a função de handsfree.

FAZENDO CHAMADAS

Método 1




A traves da linha padrão:

1. Digite o numero desejado utilizando o teclado.
2. Pressione a tecla de discagem  ou a tecla do alto-falante  para iniciar a chamada.



Selecionando a linha de saída

1. Digite o numero desejado utilizando o teclado.
2. Pressione a softkey "linha".
3. Selecione uma linha das linhas disponíveis exibidas na tela para usar durante a discagem

Método 2

1. Pressione a tecla de discagem  ou a tecla do alto-falante  .
2. Digite o numero desejado utilizando o teclado.
3. Pressione a tecla de discagem  ou aguarde 4 segundos e a chamada iniciará automaticamente.

ATENDER LIGAÇÕES

Pressione a tecla de discagem  ou a tecla de viva-voz  ou “left softkey” (“Atender” no DP720 e “Aceitar” no DP722/DP730) para atender a chamada.

FINALIZAR CHAMADAS

Pressione a tecla Desligar para encerrar a chamada. 

RETER/RETOMAR CHAMADAS


1. Durante uma chamada estabelecida, pressione (softkey direito)(X Insert icon) para

Reter ou pressione a tecla programável Transferir para DP730.


2. A chamada será colocada em espera
3. Para retomar a chamada, pressione a tecla de função direita novamente para liberar.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS


Transferência Cega

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione (softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar **Opções > Transferência cega**. A chamada inicial ficará em espera.
2. Digite o número para o qual transferirá a chamada.
3. Pressione a tecla de discagem  para concluir a transferência.



Transferência Atendida

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione (softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar **Opções > Transferência Atendida**.A chamada inicial ficará em espera.
2. Selecione a linha e digite o numero ao qual você deseja transferir a chamada, depois pressione a tecla de discagem. 
3. Assim que a segunda chamada for estabelecida, pressione **Transferir**.



3- CONFERÊNCIA DE 3 VIAS

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione (softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar **Opções > CONFERÊNCIA**.A chamada inicial ficará em espera.
2. Digite o numero do segundo participante que você deseja adicionar à conferência e pressione a tecla de discagem 



MICROFONE MUDO/NÃO MUDO

1. Pressione a tecla Mudo  para desligar o microfone durante uma chamada estabelecida. o ícone Mudo será exibido na tela do telefone.
2. Pressione a tecla mudo  de novo para ligar novamente o microfone.



ATIVAR CHAMADA EM ESPERA

1. Pressione “Menu”  .
2. Use as teclas de seta para chegar até recursos de chamada  > **chamada em espera**.
3. Selecione a conta para a qual deseja ativar / desativar o recurso de chamada em espera e pressione a tecla **Selecionar**.
4. Selecione **Ativado** e pressione “**Salvar**” para confirmar.

ATIVE O MODO DE NÃO PERTURBE

1. Pressione “Menu”  .
2. Use as teclas de seta para chegar até **recursos de chamada**  > **DE NÃO PERTURBE**.
3. Selecione a conta para a qual deseja ativar o recurso de DND e pressione a tecla Selecionar.
4. Selecione **Ativado** e pressione “**Salvar**” para confirmar.

ATIVAR O ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS

1. Pressione “Menu”  .
2. Use as teclas de seta para chegar até **recursos de chamada**  > **encaminhamento de chamadas**.
3. Selecione a conta para a qual deseja ativar / desativar o recurso de encaminhamento de chamadas e pressione a tecla Selecionar.
4. Selecione o tipo de encaminhamento de chamada (todos, se ocupado ou sem resposta) e insira o número de destino, em seguida, pressione a tecla "Salvar" para confirmar.

CHAMADA IP DIRETA


A chamada IP direta permite que duas partes, ou seja, um fone e outro dispositivo VoIP, conversem entre si de maneira ad hoc sem um proxy SIP

Elementos necessários para completar uma Chamada IP Direta:


- Ambos os dispositivos, o DP720 e outro dispositivo VoIP, devem possuir endereços IP públicos, ou

• Ambos os dispositivos, o DP720 e outro dispositivo VoIP, devem estar na mesma LAN utilizando endereços IP privados, ou podem estar conectados através de um roteador utilizando endereços IP públicos ou provados (com o DMZ ou encaminhamento de portas correspondente).


Os usuários podem realizar chamadas IP utilizando o Código de função, seguindo os passos listados abaixo:

1. Levante o telefone e pressione a **tecla de discagem** 
 2. Digite *47 seguido do endereço IP de destino
- Aviso:** Você pode digitar diretamente *47 +endereço IP de destino, e pressionar a tecla de discagem para iniciar a chamada.

DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione **Menu**  para ativar o menu de operação.
2. Acesso ao atalho e, em seguida, ao submenu **Discagem rápida**.
3. Escolha as teclas de dígitos (2-9) e pressione **Atribuir** para especificar o número (do diretório compartilhado) para ser a discagem rápida. Você pode pressionar as teclas programáveis **Editar** ou **Limpar** entrada para modificar/eliminar uma tecla de discagem rápida
4. Depois de configurado, mantenha pressionada a tecla correspondente para fazer a chamada de discagem rápida

PLAY VOICE MAIL MESSAGES

1. Pressione Menu para ativar o menu de operação.
2. Acesse o **correio de voz**  e selecione o submenu Reproduzir mensagem.
3. Selecione a conta para recuperar suas mensagens de voz salvas em seu correio de voz.