



OPERACIONES BÁSICAS

AURICULAR ENCENDIDO / APAGADO

Encender el auricular

- Presione prolongadamente la **Tecla de Encendido**  hasta que la luz de la pantalla LCD se prenda.


Apague el auricular

- Presione prolongadamente la **Tecla de Encendido**  hasta que la luz de la pantalla LCD se apague.


REGISTRE EL AURICULAR EN LA ESTACIÓN BASE DP75X

Con una estación base DP750/DP752


1. En la Estación Base DP750, presione y mantenga el botón Radio/Voceo por 7 segundos hasta que el icono radio de comience a parpadear ; o, accede a la interfaz gráfica Web > Estado > Estado de DECT > y presione el botón de Suscripción.

2. en el auricular, Presione "Menú" .
3. Use las teclas de flecha para alcanzar **Registro**.
4. Navegue hasta "Registro", luego presione "Seleccionar" en cuanto el icono de radio del DP750/DP752 esté parpadeando.
5. Seleccione la base correspondiente, y presione "Suscribir".
6. El DP720/DP722/DP730 mostrará en la pantalla LCD pareo simple y reproducirá un zumbido audible cuando sea exitoso.


Con varias estaciones base DP750/DP752

1. Presione "Menú" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar "**Registro**".
3. Seleccione **Registro**.
4. Navegue hasta una base no asignada utilizando las teclas de navegación, y haz clic en **Suscribir**.
5. Asegúrese que la suscripción esté abierta en la estación base nueva.


Cambiando entre estaciones base diferentes

1. Presione "Menú" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar "Registro".
3. Navegue hasta Seleccionar Base utilizando las teclas de navegación.
4. Seleccione la estación base deseada y presione Seleccionar.

DESREGISTRAR EL DP720/DP722/DP730

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "Menú" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **Registro**.
3. Navigate to **Deregister**.
4. Seleccione el handset que va a desregistrar y presione "**Desregistrar**".
5. Ingrese el código PIN del sistema (por defecto: 0000).
6. Presione "**Listo**" para confirmar o "Atrás" para cancelar.



CHEQUEAR DIRECCIÓN IP DE ESTACIÓN BASE

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "Menú" .
2. Utilice las teclas de navegación para acceder a Estado → Estado de la base.
3. Presione la tecla de función "Seleccionar" para mostrar la página informativa, navegue hasta encontrar información de la Dirección IP, la Máscara de red y la Puerta de enlace de la estación base DP750/DP752.


AJUSTE DE AURICULAR

AJUSTE EL BLOQUEO DE TECLADO

Para habilitar el bloqueo de teclado



1. Presione la tecla numeral "#"  y mantenga por 2 segundos aproximadamente.
2. La pantalla mostrara el teclado bloqueado brevemente y el icono de bloqueo de teclas aparecerá en la pantalla. .

Para deshabilitar el bloqueo de teclado



1. Presione la tecla numeral "#"  y mantenga por 2 segundos aproximadamente.

2. "Teclado desbloqueado" aparecerá brevemente en la pantalla una ventada rápida para confirmar que el teclado está desbloqueado.



EDITAR NOMBRE DEL AURICULAR

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "**Menú**" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes**  > **Nombre del Auricular**.
3. Ingrese el nombre deseado y presione "Guarda" .



CAMBIA EL CÓDIGO PIN DE LA BASE

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "**Menú**" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes**  > **ajustes del Sistema**.
3. Navegue hasta "Cambiar PIN de Base".
4. Ingrese el código PIN actual (por defecto es 0000)
5. Ingrese el código PIN de base deseado.
6. Presione la tecla de función "Guardar" para confirmar.

SELECCIONE MENÚ DE LENGUAJE

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "**Menú**" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes**  > **lenguaje del teléfono**
3. Escoja el idioma deseado y presione la tecla "**Seleccionar**".
4. Presione la tecla de función "**Guardar**" para confirmar.

FECHA Y HORA

1. En DP72x/DP730 auricular, Presione "**Menú**" .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes**  > **FECHA Y HORA**.
3. Edite los valores actuales en los campos de Fecha & Hora (puedes cambiar el formato de Fecha / Hora usando la tecla izquierda ó la tecla derecha y presionar "Ajuste" (tecla programable izquierda).
4. Presione la tecla de función "**Guardar**" para confirmar.



Grandstream Networks, Inc.

DP750/DP752 - estaciones base DP720/DP722/DP730 - auricular

Teléfono DECT VoIP


Guía Rápida para el Usuario

Para información detallada por favor consulte la guía de administración del DP750/DP720 o manual de usuario disponible en: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción o transmisión de la totalidad o cualquier parte, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o impreso, para cualquier fin, sin el permiso por escrito de Grandstream Networks, Inc. La información contenida en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

FUNCIONES DE LLAMADA



ACTIVAR / DESACTIVAR MODO MANOSLIBRES

1. Presione la tecla manoslibres  mientras esté haciendo una llamada ó en la pantalla de reposo para activar.
2. Presione nuevamente para desactivar.

REALIZAR LLAMADAS

Metodo 1




A través de la línea de salida predeterminada:

1. Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.
2. Presione la tecla de marcado  ó la tecla de Altavoz  para iniciar la llamada.



Seleccionando la línea de salida:

1. Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.
2. presione la tecla programable "línea".
3. Seleccione una línea de las líneas disponibles mostradas en pantalla para realizar la llamada.

Metodo 2

1. Presione la tecla de marcado  or ó la tecla de Altavo  .
2. Ingrese el número a marcar usando el teclado.
3. Presione la tecla de marcad  ó espere por 4 segundos y la llamada se iniciará automáticamente.


RESPONDER LLAMADAS

Presione la tecla de marcación  o la tecla de manos libres  o la "Tecla de función izquierda" ("Atender" en el DP720 y "Aceptar" en el DP722/DP730) para atender la llamada entrante.

TERMINAR LLAMADAS



Presione la Colgar  para terminar la llamada.

RETENER/REANUDAR LLAMADAS



1. Durante una llamada establecida, presione tecla de función derecha  para Retener o presione la tecla de función Transferir.
2. La llamada será colocada en espera.
3. Para reanudar la llamada, presione la tecla de función derecha de nuevo para reanudar.

TRANSFERIR LLAMADA



Transferecia Ciega

1. Durante una llamada establecida, presione tecla de función izquierda  para acceder a **Opciones** → **Transferencia ciega**. La llamada inicial será colocada en espera.
2. Ingrese el número a transferir la llamada.
3. Presione la tecla de marcación  para completar la transferencia.



Transferencia Asistida

1. Durante una llamada establecida, presione (tecla de función izquierda  para acceder a Opciones → **Transferencia Asistida**. La llamada inicial será colocada en espera.
2. Escoja la línea e ingrese el número al que desea transferir la llamada, luego presiona la tecla de Marcado  .
3. Una vez la segunda llamada es establecida presione **Transferir** .



CONFERÊNCIA DE 3 VIAS

1. Durante una llamada establecida, presione tecla de función izquierda  para acceder a **Opciones** → **CONFERÊNCIA**. La llamada inicial será colocada en espera.
2. Digite o numero do segundo participante que você deseja adicionar à conferência e pressione a tecla de discagem  .



SILENCIAR/DESILENCIAR MICRÓFONO

1. Pressione a tecla Mudo  para desligar o microfone durante uma chamada estabelecida o ícone Mudo será exibido na tela do telephone.
2. Pressione a tecla mudo  otra vez para encender el micrófono.



ACTIVAR LLAMADA EN ESPERA

1. Presione "Menú"  .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **funciones de llamada**  > **llamada en espera**.
3. Seleccione la cuenta por la cual desea habilitar/deshabilitar la función de llamada en espera, y presione la tecla de función "Seleccionar".
4. Seleccione Activado y presione **Guardar** para confirmar.

ACTIVAR MODO NO MOLESTAR

1. Presione "Menú"  .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **funciones de llamada**  > **No molestar**.
3. Seleccione la cuenta para la que desea habilitar la función DND y presione la tecla programable "Seleccionar".
4. Seleccione Activado y presione "Guardar" para confirmar.

ACTIVAR EL DESVÍO DE LLAMADAS

1. Presione "Menú"  .
2. Use las teclas de flecha para alcanzar **funciones de llamada**  > **desvío de llamadas**.
3. Seleccione la cuenta por la cual desea habilitar/deshabilitar la función de desvío de llamadas, y presione la tecla de función "Seleccionar".
4. Seleccione el tipo de desvío de llamada (todo, al estar ocupado, al no contestar) e introduzca el número de destino, luego presione la tecla "Guardar" para confirmar.


LLAMADA IP DIRECTA

Las llamadas IP directas permiten que dos extremos, tales como, un handset y otro dispositivo VoIP, puedan llamarse el uno al otro de manera ad hoc sin un servidor SIP.

Elementos necesarios para completar una Llamada IP Directa:


- Ambos DP72x/DP730 y el otro equipo VoIP, deben tener direcciones IP públicas, ó

- Ambos DP720 y el otro Equipo VoIP deben estar en la misma LAN usando direcciones IP privadas, ó Ambos DP720 y el otro equipo VoIP pueden conectarse a través de un router usando direcciones IP públicas o privadas (con su direccionamiento IP necesario ó DMZ)
- Los usuarios pueden hacer llamadas IP usando código estrella siguiendo los siguientes pasos abajo:



1. evanta el auricular y presiona la **tecla de marcado**  .
2. Marca ***47** seguido de la dirección IP a contactar

Nota: Puedes ingresar directamente *47 + direccion IP a contactar, y luego presione la tecla de marcado para iniciar la llamada. .

DISCADO RÁPIDO

1. Presione Menú  para abrir el menú de operaciones.
2. Accede al menú de **Atajo** y seleccione el submenú de **Discado rápido**.
3. Escoja las teclas de dígitos (2-9) y presione la tecla **Opciones** para especificar un número (desde el directorio compartido) para ser un discado rápido. Puedes presionar la opción **Editar** o **Borrar entrada** para modificar/eliminar una tecla de discado rápido.
4. Una vez configurado, mantenga presionada la tecla correspondiente para realizar la llamada de discado rápido.

REPRODUCIR MENSAJES DE CORREO DE VOZ

1. Presione Menú  para abrir el menú de operaciones.
2. Accede a **Correo de voz**  y seleccione el submenú **Reproducir mensaje**.
3. Seleccione la cuenta para verificar sus mensajes de voz guardados en su correo de voz.