



Grandstream GXW Series FXS Gateway Guida rapida

Funzionamento di base del telefono

Per informazioni dettagliate fare riferimento alle serie GXW400X e GXW42XX. Manuale utente reperibile presso: www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione o la trasmissione per intero o parziale, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto, elettronico o cartaceo, senza autorizzazione scritta di Grandstream Networks, Inc. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche di base

Per effettuare chiamate, rispondere a chiamate e trattenere/riprendere chiamate, fare riferimento al manuale utente del telefono analogico. Solitamente esistono due modi per concludere la digitazione e chiamare il numero: 1) attendere il timeout 2) premere il tasto “#”.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

PRESUPPONENDO CHE SI STIA EFFETTUANDO UNA CHIAMATA E SI DESIDERI TRASFERIRLA AD ALTRI

TRASFERIMENTO CIECO:

- 1) Utilizzare il pulsante “Flash” sul telefono analogico per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo l'esecuzione del segnale di linea, utilizzare un codice stella 87 per realizzare il trasferimento: premere “*87” + il numero di destinazione del trasferimento.
- 3) Concludere la composizione con “#” o attendere il timeout.
- 4) Sarà effettuata la disconnessione appena concluso il trasferimento.

TRASFERIMENTO CON AVVISO:

- 1) Utilizzare il pulsante “Flash” sul telefono analogico per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo l'esecuzione del segnale di linea, è possibile inserire il numero di destinazione del trasferimento e chiamare.
- 3) Una volta che il destinatario del trasferimento abbia risposto, riagganciare semplicemente e l'ATA concluderà automaticamente il trasferimento.
- 4) Se il destinatario non dovesse rispondere alla chiamata, è possibile premere “Flash” per riprendere la chiamata originale.

CONFERENZA A 3

Presupponendo che si stia effettuando una chiamata e si desideri portare un terzo partecipante in conferenza:

- 1) Premere “Flash” per trattenere la chiamata attuale.
- 2) Dopo l'esecuzione del segnale di linea, è possibile inserire il numero del terzo partecipante e chiamare.
- 3) Se il terzo partecipante risponde, premere “Flash” per portare entrambi in conferenza.
- 4) Se il terzo partecipante non dovesse rispondere alla chiamata, è possibile premere “Flash” per riprendere la chiamata originale.

5) Se viene premuto “Flash” durante una conferenza, il terzo partecipante è scollegato.

6) Riagganciando, la conferenza viene conclusa per tutti e tre i partecipanti. Se è attiva la caratteristica “Trasferimento su riaggancio conferenza” presso il fornitore del servizio, dopo aver riagganciato, gli altri partecipanti rimangono in linea e continuano la conversazione.

Caratteristiche avanzate

DND

Per configurare “Non disturbare”:

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*78” seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Se DND è attivato correttamente, sarà di nuovo udibile il segnale di linea. Quindi è possibile riagganciare.

Per disattivare “Non disturbare”:

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*79” seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Se DND è disattivato correttamente, sarà di nuovo udibile il segnale di linea. Quindi è possibile riagganciare.

INOLTRO DELLE CHIAMATE

INOLTRO SENZA CONDIZIONI:

Tutte le chiamate in arrivo sono inoltrate.

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*72”+ il numero di inoltro seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Attendere il segnale di linea e riagganciare.
- 4) Comporre “*73” per annullare l'inoltro senza condizioni.

INOLTRO SU OCCUPATO:

Le chiamate in arrivo sono inoltrate se il telefono è occupato.

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*90”+ il numero di inoltro seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Attendere il segnale di linea e riagganciare.
- 4) Comporre “*91” per annullare l'inoltro su occupato.

INOLTRO SU ATTESA:

Le chiamate in arrivo sono inoltrate se squillano fino al timeout senza ricevere risposta.

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*92”+ il numero di inoltro seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Attendere il segnale di linea e riagganciare.
- 4) Comporre “*93” per annullare l'inoltro su occupato.

RITORNO DI CHIAMATA

Per richiamare l'ultimo numero in entrata.

- 1) Sganciare il telefono.
- 2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire “*69” seguito da “#” o attendere il timeout.
- 3) Il telefono chiamerà automaticamente l'ultimo numero in entrata.

Nota

Tutti le caratteristiche relative ai codici stella (*XX) sono supportate dalle impostazioni predefinite ATA. Se il fornitore di servizi offre codici funzione differenti, contattarlo per richiedere istruzioni.