



## Grandstream GXV3240

### Rewolucyjne urządzenie 3-w-1 Skrócona instrukcja obsługi

#### Podstawowa obsługa telefonu



Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu IP GXV3240, dostępnym pod adresem: [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

©2014 Grandstream Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.





Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

\*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.



## KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWKI LUB GŁOŚNIKA

- 1) Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk głośnika. 
- 2) Aby korzystać z zestawu nagłownego po jego podłączeniu naciśnij przycisk. 

## NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

- 1) Podnieś słuchawkę/głośnik/zestaw słuchawkowy lub dotknij ikony  na dole ekranu bezczynności.
- 2) W prawym okienku ekranu wybierania wybierz konto.
- 3) Wpisz numer telefonu.
- 4) Dotknij ikony  lub naciśnij przycisk,  aby nawiązać połączenie audio. Alternatywnie dotknij ikony,  aby nawiązać połączenie wideo.

## PONOWNE WYBIERANIE NUMERU


Podnieś słuchawkę. Naciśnij przycisk nawiązywania połączenia . Użytkownicy mogą uzyskać najpierw sygnał poprzez aktywację słuchawki/głośnika/zestawu, następnie nacisnąć przycisk,  aby powtórzyć ostatni numer.

## ODBIERANIE POŁĄCZEŃ



### A) Pojedyncze połączenie przychodzące

- 1) **Przychodzące połączenie wideo:** Kiedy telefon dzwoni, dotknij przycisku „Audio Answer” (Odbierz audio), „Video Answer” (Odbierz wideo) lub „Reject” (Odrzuć).
- 2) **Przychodzące połączenie audio:** Kiedy telefon dzwoni, dotknij przycisku „Answer” (Odbierz) lub „Reject” (Odrzuć).
- 3) **Nieodebrane połączenie:** Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, okno nieodebranych wiadomości połączeń pojawi się w trybie gotowości. Użytkownicy mogą dotknąć nieodebranego połączenia, aby przejść do szczegółów.

### B) Wiele połączeń przychodzących

- 1) W przypadku gdy rozmawiamy nowe połączenie przychodzącego wywoła w słuchawce sygnał połączenia oczekującego.
- 2) Na ekranie połączenia przychodzącego będzie wyświetlane imię i nazwisko oraz identyfikator osoby dzwoniącej. Podobnie do pojedynczego połączenia przychodzącego użytkownicy mogą dotknąć przycisku „Audio Answer” (Odbierz audio) lub „Video Answer” (Odbierz wideo), aby odebrać połączenie audio lub wideo.
- 3) Po odebraniu nowego połączenia poprzednie zostanie zawieszane.
- 4) Aby przełączać się między połączeniami, wybierz żądane połączenie w prawym okienku na ekranie. Następnie dotknij przycisku „Hold” (Wznów),  aby wznowić połączenie.

## ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE POŁĄCZENIA


- 1) **Zawieszanie:** Aby wstrzymać nawiązaną  rozmowę, należy wybrać przycisk „Hold” (Wstrzymaj).
- 2) **Wznawianie:** Istnieje możliwość wznowienia rozmowy poprzez wybranie odpowiedniej migającej linii lub miękkiego przycisku „Retrieve” (Przywróć). 

## KOŃCZENIE POŁĄCZENIA


Połączenie można zakończyć, naciskając przycisk programowy „EndCall” (Zakończ połączenie) lub odkładając słuchawkę.

## PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

### A) Ślepe przekazanie

- 1) W trakcie aktywnego połączenia dotknij pozycję „Transfer” (Przekieruj),  aby wyświetlić ekran przekierowywania.
- 2) W górnym lewym rogu ekranu wybierz pozycję „Blind” (Połączenie ślepe).
- 3) Wprowadź cyfry i dotknij przycisku „Send” (Wyślij).

### B) Przekazanie nadzorowane



- 1) W trakcie aktywnego połączenia dotknij pozycję „Transfer” (Przekieruj),  aby wyświetlić ekran przekierowywania.
- 2) W górnym lewym rogu ekranu wybierz tryb przekazywania „Attended” (Nadzorowane)
- 3) Wprowadź cyfry i dotknij przycisku „Send” (Wyślij).
- 4) Po odebraniu połączenia dotknij przycisku „Transfer” (Przekieruj) w oknie monitu, aby zakończyć przekierowanie.

Uwaga:


- Po kroku 2, jeżeli na telefonie jest wstrzymane połączenie, będzie ono wyświetlane na ekranie przekierowywania. Jeżeli użytkownicy chcą przekierować połączenie do tego połączenia, dotknij wstrzymanego połączenia, aby wykonać przekierowanie wspomaganie.
- Po kroku 3 na ekranie zostanie wyświetlony monit z przyciskiem „Cancel” (Anuluj). Jeżeli przycisk „Cancel” (Anuluj) zostanie naciśnięty, połączenie nie zostanie przekierowane. Jeżeli użytkownicy wstrzymają połączenie (np. odłożą słuchawkę) bez naciskania przycisku „Cancel” (Anuluj), przekierowanie zostanie zakończone przed odebraniem.

## KONFERENCJA 6-STRONNA

### A) Inicjowanie połączenia konferencyjnego

- 1) Naciśnij przycisk połączenia konferencyjnego 
- 2) Dotknij przycisk , aby dodać osobę.
- 3) Wprowadź numer lub bezpośrednio wybierz numer po lewej stronie klawiatury numerycznej.
- 4) Dotknij przycisku „INVITE” (Połącz), aby dodać osobę.


### B) Usuwanie osoby z konferencji

Na ekranie konferencji dotknij osoby,  którą chcesz usunąć.


### C) Kończenie konferencji

Dotknij przycisku „End” (Zakończ), aby rozłączyć wszystkie osoby z konferencji.


### D) Auto Conference mode

- 1) Zaloguj się do interfejsu użytkownika GXV3240.
- 2) Przejdź do strony Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > Call Features (Funkcje połączenia) i zmień ustawienie „Auto Conference” (Automatyczna konferencja) na „Yes” (Tak).
- 3) Jeżeli na urządzeniu GXV3240 jest wiele połączeń, dotknij pozycję Konferencja,  aby ustanowić konferencję z wszystkimi osobami.


## WIADOMOŚĆ POCZTY GŁOSOWEJ

- 1) Naciśnij przycisk MESSAGE 
  - 2) Dotknij żądanego konta, aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej.
- Uwaga: W przypadku każdego konta skonfiguruj identyfikator użytkownika poczty głosowej w obszarze interfejsu użytkownika GXV3240 > Account (Konto) > General Settings (Ustawienia ogólne): „Voice Mail UserID” (Identyfikator użytkownika poczty głosowej)

## WYCISZANIE I KASOWANIE




Naciśnij przycisk wyciszania,  aby wyciszyć mikrofon lub wyłączyć jego wyciszenie.

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Za pomocą przycisku głośności  można regulować głośność dzwonka, gdy telefon jest w stanie bezczynności.



## KONTAKTY

Aby uzyskać dostęp do kontaktów:

- 1) Dotknij  menu telefonu lub pulpitu. lub,
- 2) Naciśnij przycisk,  aby otworzyć ekran Contacts (Kontakty). lub
- 3) Dotknij ikony  na dole ekranu bezczynności lub ekranu menu.


## HISTORIA POŁĄCZEŃ

Uzyskiwanie dostępu do ekranu Call History (Historia połączeń)

- 1) Dotknij  menu telefonu lub pulpitu. lub,
- 2) Dotknij ikony  na dole ekranu bezczynności lub ekranu menu.

## BLF

### A) Używanie aplikacji MPK

- 1) Dotknij ikony  w menu telefonu lub dotknij widżetu MPK na ekranie bezczynności.
- 2) Skonfigurowane klawisze wirtualne BLF będą wyświetlane w aplikacji MPK. Na ekranie bezczynności będzie też wyświetlany widżet MPK. Użytkownicy będą widzieć stan BLF (bezczynny, dzwoni lub zajęty) monitorowanych numerów wewnętrznych na ekranie LCD.
- 3) Klawisze wirtualne BLF można konfigurować w aplikacji LCD MPK lub interfejsie użytkownika GXV3240 > Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > MPK LCD Settings (Ustawienia MPK LCD).

### B) Używanie karty rozszerzającej GXP2200EXT

- 1) Zainstaluj moduł GXP2200EXT w urządzeniu GXV3240.
- 2) Zaloguj się do interfejsu użytkownika GXV3240.
- 3) Klawisze BLF można skonfigurować w obszarze Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > MPK EXT Settings (Ustawienia MPK EXT).
- 4) Użytkownicy będą widzieć stan BLF (bezczynny, dzwoni lub zajęty) monitorowanych numerów wewnętrznych na ekranie modułu GXP2200EXT.

## REGULACJA KAMERY

Urządzenie GXV3240 ma wbudowaną kamerę. Przewiń kółkiem w górę/w dół z tyłu kamery, aby dostosować kąta widzenia kamery podczas połączenia wideo.