



## Gateway FXS da série GXW da Grandstream

Manual Rápido do Usuário

Operação básica do telefone

Para obter informações detalhadas, consulte o Manual do Usuário das séries GXW400X e GXW42XX, disponível em: [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

©2010 Grandstream Networks, Inc. Todos os direitos reservados.

Não é permitida a reprodução ou transmissão de toda ou qualquer parte deste documento, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, para qualquer finalidade, sem a permissão explícita por escrito da Grandstream Networks, Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.

### Recursos básicos

Para fazer e atender chamadas, colocar chamadas em espera/continuar, consulte o Manual do Usuário do seu telefone analógico. Normalmente, há duas maneiras de encerrar a entrada digital e discar o número: 1) aguardar o tempo limite ou 2) usar a tecla “#”.

### TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS

Pressupondo que você esteja em uma chamada e deseje transferi-la para outra pessoa

#### **TRANSFERÊNCIA CEGA:**

- 1) Use o botão “Flash” no telefone analógico para colocar a chamada atual em espera.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, você pode usar o código asterisco 87 para fazer a transferência: pressione “\*87” + o número de destino da transferência.
- 3) Encerre a discagem com “#” ou aguarde o tempo limite.
- 4) Você será desconectado após a conclusão da transferência.

#### **TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA:**

- 1) Use o botão “Flash” no telefone analógico para colocar a chamada atual em espera.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, você pode digitar o número de destino da transferência e concluir a discagem.
- 3) Quando o destino da transferência atender, você poderá simplesmente desligar a chamada e o ATA concluirá a transferência automaticamente.
- 4) Se o destino não atender a chamada, você poderá pressionar “Flash” para retomar a chamada original.

### CONFERÊNCIA DE 3 VIAS

Assuming that you are in a call and wish to bring a third party into conference:

- 1) Press “Flash” to hold the current call.
- 2) After dial tone is played, you can input the third party’s number and dial out.
- 3) If the third party answers, press “Flash” to bring both parties into the conference.
- 4) If the third party does not answer the call, you can press “Flash” to resume the original call.

5) Ao pressionar “Flash” durante a conferência, a outra pessoa será desconectada.

6) Se você desligar o telefone, a conferência será encerrada para todos. Se o recurso “Transfer on Conference Hangup” (Transferência ao desligar conferência) for permitido pelo provedor de serviços, quando você desligar, as outras pessoas permanecerão na linha para continuar a conversa.

### Recursos avançados

#### **DND**

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*78” seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) Quando o DND for ativado, você ouvirá o tom de discagem novamente. Então, poderá desligar.

Para desativar “Do Not Disturb” (Não perturbe):

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*79”; depois, pressione “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) Quando o DND for desativado, você ouvirá o tom de discagem novamente. Então, poderá desligar.

### ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS

#### **ENCAMINHAMENTO INCONDICIONAL:**

Todas as chamadas recebidas serão encaminhadas.

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*72” + o número de encaminhamento seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) Aguarde o tom de discagem e desligue.
- 4) Disque “\*73” para cancelar o Encaminhamento incondicional.

#### **ENCAMINHAMENTO QUANDO OCUPADO:**

As chamadas recebidas serão encaminhadas quando seu telefone estiver ocupado.

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*90” + o número de encaminhamento seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) Aguarde o tom de discagem e desligue.

4) Disque “\*91” para cancelar o Encaminhamento quando ocupado.

#### **ENCAMINHAMENTO POR DEMORA:**

As chamadas recebidas serão encaminhadas após o tempo limite do toque sem serem atendidas.

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*92” + o número de encaminhamento seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) Aguarde o tom de discagem e desligue.
- 4) Disque “\*93” para cancelar o Encaminhamento quando ocupado.

### RETORNO DE CHAMADA

Para retornar a chamada para o último número recebido.

- 1) Tire o telefone do gancho.
- 2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “\*69” seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
- 3) O telefone retornará a chamada automaticamente para o último número recebido.

### Observação

Todos os recursos relacionados a códigos asterisco (\*XX) são compatíveis com as configurações padrão do ATA. Caso os códigos de recursos do seu provedor de serviços sejam diferentes, entre em contato com ele para obter instruções.